




Specifikation Bas

Vägghandledare	HL 6, ø44 mm	
Steg	40 mm	
Sättsteg i liv med stegframkant	19 el. 40 mm	
Stegöverlappning	0 mm	
Steginfästning med stegfästjäm		
Vang	underliggande	

Information

Vid sättsteg i liv med stegframkanten så görs sättsteget 19 eller 40 mm, det senare blir då i samma dimension som steget och är det vanligaste när trappan inte är inbyggd.

Om trappan ej är helt inbyggd så blir stegets och sättstegets utsida synliga vilket kan framhäva varje enskild lamell som både steg och sätt-steg är uppbyggda av.

Tänk på att stegdjupet bör ökas vid sättsteg i liv för att få en gångvänlig trappa. Detta innebär att trappan kräver lite mera plats.

Vangstycken kan placeras med olika bredd under steget beroende på den specifika trappans förutsättningar (bredd och placering). När den sätts mot vägg så placerar vi vangstycket/vangstyckena 19 mm från omgivande väggar och vid frisida (öppen, utan vägg) ca 5-10 mm in från stegänden.

När trappan blir inbyggd levereras vangstycken obehandlade eller grundmålade.

Steget fästs mot vangstycket med stegfästjäm. Dessa är synliga från undersida